

Einbauempfehlung

Neuanlage Paddock

- Schritt 1** Nicht tragfähigen Boden abtragen und ein standfestes Planum herstellen.
- Schritt 2** Legen Sie die komplette Fläche mit einem geeigneten Vlies (überlappend angeordnet) aus.
- Schritt 3** Bringen Sie anschließend die Tragschicht auf. Diese sollte aus 10-15 cm waserdurchlässigem Material (z.B. Schotter 8-32 mm Körnung) bestehen und mit geeignetem Gerät begradigt werden.
- Schritt 4** Anschließend gleichen Sie die Fläche mit einer Splittschicht (2-5 mm Körnung) aus. Die Ausgleichsschicht sollte eine Stärke von ca. 2-3 cm aufweisen.
- Schritt 5** Als nächstes beginnen Sie mit der Verlegung Platten. Beginnen Sie in einer Ecke mit mind. 5cm Abstand zur Randbegrenzung.
- Schritt 6** Als letztes wird die Tretschicht aus gewaschenem Sand (Körnung 0-2mm) o.ä. Materialien aufgebracht. Diese Schicht sollte 3-4 cm dick sein.

Einbau Reithalle

- Schritt 1** Tragen Sie auf den vorhandenen Untergrund eine Splittausgleichsschicht (Körnung 5-8 mm) auf. Diese Schicht sollte 4-5 cm stark sein.
- Schritt 2** Als nächstes beginnen Sie mit der Verlegung Platten. Beginnen Sie in einer Ecke mit mind. 5cm Abstand zur Randbegrenzung.
- Schritt 3** Als letztes wird die Tretschicht aus gewaschenem Sand (Körnung 0-2mm) o.ä. Materialien aufgebracht. Diese Schicht sollte 8-10 cm dick sein.

Einbau Rasenfläche

- Schritt 1** Nicht tragfähigen Boden abtragen und ein standfestes Planum herstellen.
- Schritt 2** Als nächstes beginnen Sie mit der Verlegung Platten. Beginnen Sie in einer Ecke mit mind. 5cm Abstand zur Randbegrenzung.
- Schritt 3** Verfüllen Sie die Rasenwabe mit einem Sand/Erde Gemisch und sähen Sie anschließend die Fläche ein.