

Instrukcja montażu



Krok 1

Wsuń tylną ściankę do dolnej ramy



Krok 2

Wsuń dwie ścianki boczne i przykręć je z tylną ścianką



Krok 3

Założ górną ramę i przykręć ją śrubami



Krok 4

Przykręć ramę podstawy



Krok 5

Zamocuj pokrywę



Hydraulikzylinder und Vordertüren anbringen

Krok 6

Zamontuj siłowniki oraz przednie drzwi

