

Recommandations d'installation

Aménagement d'un nouveau paddock

- Étape 1** Enlever la couche de sol non portante et réaliser une plate-forme stable.
- Étape 2** Recouvrez toute la surface d'un géotextile adapté (disposé en chevauchement).
- Étape 3** Appliquez ensuite la couche de base. Celle-ci doit être constituée de 10 à 15 cm de (par exemple, du gravier de 8 à 32 mm) et être nivelée à l'aide d'un engin adapté.
- Étape 4** Nivelez ensuite la surface avec une couche de gravillons (granulométrie de 2 à 5 mm) (nivellement). La couche de ragréage doit avoir une épaisseur d'environ 2 à 3 cm.
- Étape 5** Commencez ensuite la pose des dalles. Commencez dans un coin en laissant un espace d'au moins 5 cm par rapport au bord.
- Étape 6** Pour finir, appliquez la couche de roulement composée de sable lavé (granulométrie 0-2 mm) ou d'un matériau similaire.
. Cette couche doit avoir une épaisseur de 3 à 4 cm.

Pose d'un manège couvert

- Étape 1** Appliquez une couche de nivellement en gravillons sur le sol existant (granulométrie 5-8 mm). Cette couche doit avoir une épaisseur de 4 à 5 cm.
- Étape 2** Commencez ensuite à poser les dalles. Commencez dans un coin en laissant un espace d'au moins 5 cm par rapport au bord.
- Étape 3** Enfin, appliquez la couche de roulement composée de sable lavé (granulométrie 0-2 mm) ou d'un matériau similaire.
. Cette couche doit avoir une épaisseur de 8 à 10 cm.

Pose d'une pelouse

- Étape 1** Enlever la terre non portante et réaliser une plate-forme stable.
- Étape 2** Commencez ensuite à poser les dalles. Commencez dans un coin en laissant un espace d'au moins 5 cm par rapport au bord.
- Étape 3** Remplissez la dalle de gazon d'un mélange de sable et de terre, puis ensuite la surface.