

Montagehandleiding

Elementen die in een pakket worden aangeboden



Stap 1

Schuif het achterpaneel in het onderste frame.



Stap 2

Plaats twee zijpanelen en schroef ze vast aan het achterpaneel.



Stap 3

Bevestig het bovenframe en schroef het vast met kleine schroefjes.



Stap 4

Schroef het basisframe in elkaar.



Stap 5

Bevestig het deksel



Stap 6

Hydraulische cilinders en voordeuren installeren

