

Instructions de montage PureNature

1. Transport

Grâce à leur faible poids, les tuteurs en bois PureNature peuvent être transportés en grand nombre dans les bras jusqu'à la plantation.



tuteurs

2. Mise en place des

La tige de soutien (150 cm de long) est placée à environ 5 cm à côté de la plante. Elle est enfoncée d'environ 30 cm dans le sol.



3. Fixation de la paroi en bois

bois

La paroi en bois marquée « 1 » est positionnée avec le bois d'emboîtement vers l'extérieur sur la tige de maintien de manière à respecter une distance d'environ 10 cm par rapport au sol. Nous recommandons d'utiliser une agrafeuse sans fil pour fixer la paroi en bois à la tige de maintien.



4. Fixer les parois en

Les panneaux en bois robustes sont reliés entre eux à l'aide de deux bois de stabilisation par emboîtement dans l'ordre indiqué autour de l'arbre. Veuillez noter que les bois de stabilisation sont reliés entre eux par rainure et languette.

